

**LÖSUNGEN UND ANGEBOTE
FÜR DIE PFLEGEWIRTSCHAFT**



Patentierter Sicherheitsverschluss

Der Sicherheitsverschluss lässt sich mit Hilfe eines Magnetschlüssels öffnen. Zusammen mit den äußerst robusten Armbändern aus Metall oder einem desinfizierbaren Kunststoffband in Lederoptik ist ein versehentliches oder bewusstes Entfernen der Armbänder damit sehr erschwert und unwahrscheinlich.



Magnetschlüssel

Der Magnetschlüssel zum Öffnen von Armbändern mit Sicherheitsverschluss ist für das Pflegepersonal einfach zu handhaben.



**IHRE VERBINDUNG
ZU WEITEREN INFORMATIONEN:**

WWW.SCHUTZENGELE-SYSTEME.DE

Martin Elektrotechnik GmbH

Dr.-Gartenhof-Str. 4

D-97769 Bad Brückenau

Telefon: +49 (0)97 41 15 00

E-Mail: info@martin-elektrotechnik.de



DER SCHLÜSSEL ZU MEHR SICHERHEIT:



**TRANSPONDER-
LÖSUNGEN**



TRANSPONDER



Seit 15 Jahren stellt die Firma Martin Elektrotechnik GmbH die Desorientierten-Fürsorge-Systeme der Marke Schutzengel-Systeme her. Seither erfahren mehr als 2.000 Einrichtungen in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern täglich den Mehrwert durch den Einsatz dieses Systems.

Neben anderen sind es vor allem die Transponder, die dank aktiver Transpondertechnologie (RFID) überzeugen. Da aber nicht jeder Anwendungsfall gleich ist – sowie auch die Anforderungen der Bewohner unterschiedlich sind, haben wir verschiedene Transpondertypen entwickelt.

Transponder als Armband für Bewohner

Diese Transponder werden in Form einer Armbanduhrenachbildung am Handgelenk getragen. Das Band besteht aus einem desinfizierbaren und reißfesten Kunststoff in Lederoptik. Das Armband ist mit einem patentierten Sicherheitsverschluss versehen, der es nur der Pflegekraft ermöglicht, es mit einem speziellen Magnetschlüssel zu öffnen. Auf Wunsch kann dieser Transponder auch als Anhänger ausgeführt werden. Das Transpondergehäuse ist wasserdicht.

Systemeignung für: Rapahel-aktiv, Raphael-select, SCC5.0 (Softwarelösung)



Transponder als Armanduhr für Bewohner

Diese Transponder werden in Form einer funktionierenden Armanduhr getragen. Das Band kann wahlweise aus Metall oder Leder sein. Die Transponder sind mit einem Sicherheitsverschluss versehen, der nur von der Pflegekraft mit einem Magnetschlüssel geöffnet werden kann. Das Transpondergehäuse ist wasserdicht, die Uhren selbst sind spritzwassergeschützt.

Systemeignung für: Rapahel-aktiv, Raphael-select, SCC5.0 (Softwarelösung)



Pflege-Transponder

Diese Transponder sind für das Pflegepersonal einer Einrichtung. Sie können wahlweise als Anhänger mit Klipp oder als Armband mit Dornverschluss getragen werden. Es ist ratsam, immer mind. einen Pflege-Transponder in der Einrichtung zu besitzen. Denn dieser ermöglicht es, einen Bewohner samt seines Bewohner-Transponders aus einem gesicherten Bereich heraus zu begleiten, ohne dass eine Meldung ausgelöst wird (= Alarmunterdrückung durch den Pflege-Transponder).

Zusätzlich kann der Knopf des Pflege-Transponders zur Alarmrückstellung verwendet werden.

Systemeignung für: Rapahel-aktiv, Raphael-select, SCC5.0 (Softwarelösung)



Notruf-Transponder

Dieser Transponder kann sowohl für das Pflegepersonal als auch für die Bewohner verwendet werden. Der Transponder kann als Anhänger mit Klipp oder als Armband mit Dornverschluss getragen werden. Das Band besteht aus einem desinfizierbaren und reißfesten Kunststoff. Der Notruf-Transponder dient der Personen-Ortung innerhalb der Einrichtung.

Zusätzlich ist der Transponder mit einem Knopf ausgestattet. Per Tastendruck kann von überall in der Einrichtung/Klinik ein Notruf ausgelöst werden (HF-Empfang erforderlich).

Systemeignung für: SCC5.0 (Softwarelösung)

