

Start mit dem SCC5.0-Server


Wichtig: Prüfen Sie vor dem Einschalten alle elektrischen Verbindungen, damit das System einwandfrei in Betrieb gehen kann!

1. LAN-Kabel in LAN1-Buchse einstecken. (Schutzengel-Netz)
2. Spannungsversorgung 230 V per mitgeliefertem Kaltgerätekabel herstellen
3. Am seriellen Anschluss „ESPA1“ kann die Schwesternrufanlage oder Alarmserver über die ESPA4.4.4-Schnittstelle angeschlossen und mit Schrauben befestigt werden.
4. Bei Bedarf kann ein Monitor, eine Tastatur und Maus angeschlossen werden.

S-Server



M/L-Server



Anmelden per Remote auf dem System oder direkt am Server mit den Debian-Anmeldedaten:

Benutzer: scc5
Passwort: MartinSCC5



Die IP-Einstellungen, über die Sie den Server erreichen können, entnehmen Sie bitte dem beigelegten Dokument „**Server Netzwerkeinstellungen SCC 5.0**“

Um von einem Client auf die Zentrale zugreifen zu können, muss sich der PC im gleichen Netz befinden, oder eine entsprechende Route seitens der IT eingerichtet sein.

Die SCC5-Weboberfläche erreichen Sie per Internet-Browser (empfohlen Firefox oder Chrome) über die IP-Adresse des SCC5-Servers.

Sie können sich mit folgenden Benutzerdaten an der Weboberfläche anmelden:

Benutzer: admin

Passwort: adminPass

Weitere User können über die Weboberfläche eingerichtet werden. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung SCC 5.0.



Weitere Infos können sie unserer Wissensdatenbank unter <https://martin-elektrotechnik.freshdesk.com/support/home> entnehmen.